

Periodischer Wartungsplan Zapfwelle (Wendemesser)

| | 4h nach jedem Messerwechsel | nach jedem 3. Messer- wechsel | alle 8h (täglich) | nach den ersten 20h | alle 20h | alle 50h | alle 100h | alle 200h | alle 250h | alle 500h | alle 1000h | alle 12 Monate | alle 5 Jahre |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Trommelhacker | | | | | | | | | | | | | |
| reinigen und Schrauben, sowie Muttern kontrollieren | | | X | | | | | | | | | | |
| Durchsicht auf Leckagen | | | X | | | | | | | | | | |
| Keilriemen prüfen | | | X | | | | | | | | | | |
| Hydraulikfiltereinsatz wechseln | | | | X | | | | X (jährlich) | | | | | |
| Hauptlager abschmieren | | | | | X (½ jährlich) | | | | | | | | |
| Schaltkulisse auf dem Einfülltrichter (Rückw. - Vorw. - Stop) warten | | | | | | | X (wöchentlich) | | | | | | |
| Messerschrauben (M20) austauschen | | X | | | | | X | | | | | | |
| Messereinstellung prüfen | X | | X | | | | | | | | | | |
| Gegenschneide kontrollieren ggf. wenden oder erneuern | | | | | X | | | | | | | | |
| Hydrauliköl wechseln | | | | | | | | X (jährlich) | | | | | |
| Gasdämpferstangen ölen | | | | | | | X (monatlich) | | | | | | |
| Prüfen des Trommelhackers, durch sachkundiges Personal | | | | | | | | | | | | X | |
| Hydraulik- Schlauchleitungen ersetzen | | | | | | | | | | | | | X |
| Winkelgetriebe Öl wechseln | | | | | | | X | | | X | | X | |
| Haubenschlußschrauben | | X | | | | | | X | | | | | |
| Messerwechsel | Messerwechsel je nach Anwendung durchführen. Der Messeranschlißwinkel beträgt 45 °. Messer müssen naß geschliffen werden. Die Verschleißgrenze der Messer ist bei einer Länge von 120 mm (Messerlänge gemessen von der Messerspitze) | | | | | | | | | | | | |